


Metrologic 9540-9520 47 scanner

1. Alustuseks teeme scannerile häälestuse algasendisse (reset)



juhendist lk.2



juhendist lk.3



juhendist lk.2

2. Järgnevalt loeme scannerile sisse funktsiooniklahvi F11



juhendist lk.2




juhendist lk.41



juhendist lk.84



juhendist lk.84



juhendist lk.84



juhendist lk.2

3. Häälestame UPC-E parameetrid



juhendist lk.2



juhendist lk.57



juhendist lk.58



juhendist lk.2



juhendi esikaanelt